

RACCOMANDAZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE VALVOLE DI RITEGNO

- 1) **Le valvole di ritegno della RIZZATO INOX GROUP ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 4 paragrafo 3 della direttiva 2014/68/UE, in vigore dal 19/07/16.**
- 2) Montare le valvole in luogo accessibile ma protetto da urti e manomissioni, per evitare danni alle persone durante l'utilizzo e per facilitare controlli e verifiche periodiche.
- 3) Le valvole sono progettate per l'utilizzo con fluidi alimentari non corrosivi (FLUIDI GRUPPO 2 – reg. CE 1272/2008) ad una temperatura max determinata dal tipo di guarnizione utilizzata (e comunque inferiore al punto di ebollizione, salvo nel caso di sterilizzazione con vapore); l'utilizzo con altri prodotti e/o altre temperature non è consentito, se non espressamente approvato dalla RIZZATO INOX GROUP.
- 4) Le valvole sono state testate internamente e sono garantite per le seguenti pressioni di esercizio (PN):

DN 25/32/40/50	PN 10
DN 65	PN 10
DN 80/100	PN 7

l'utilizzo oltre tale valore non è consentito, se non espressamente approvato dalla RIZZATO INOX GROUP.
- 5) Le valvole hanno un campo di utilizzo ottimale tra -10° e $+90^{\circ}$ di temperatura del liquido di passaggio; l'utilizzo al di fuori di questo intervallo non è consentito, se non espressamente approvato dalla RIZZATO INOX GROUP.